



GYRUSS TELECOM

Návod na nastavení iPhone 3G

verze 1.1

...se softwarovým klientem SipPhone staženým z AppStore

Nastavení iPhone

...se softwarovým klientem SipPhone staženým z AppStore

Údaje nezbytné k nastavení vašeho iPhone 3G získáte v emailu při aktivaci testovací sady na „zkoušku“. Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu Wi-Fi sítě a máte přístup k internetu (zvolte prohlížení webu a zkuste si otevřít nějakou internetovou stránku).

Softwarový klient je k dispozici ke stažení v AppStore přes aplikaci iTunes za cenu 5,49 EUR

Po instalaci softwarového klienta SipPhone v dolní nástrojové liště zvolte položku **Settings** a proved'te nastavení jednotlivých položek dle údajů v tabulce

Setting	Popis	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Default Ringtone	Definice vyzvánění	Classic
Mic Volume	Definice citlivosti mikrofonu	10
Prefix	Definice prefixu	Prefix
Prefix +	Definice prefixu	Prefix "+"
Outbound proxy	Definice Outbound proxy serveru	213.168.162.77
Local Port	Definice lokálního portu	Local Port
RTP Port	Definice RTP Portu	4000
SIP Stun	Definice Stun serveru	OFF
SIP Stun Server	Definice Stun serveru	SIP Stun Server
CODEC	Definice použitého kodeku	Auto
RFC3605 Support	Definice podpory RFC	ON
Blackround Photo	Definice pozadí aplikace	Dle uvážení definujte pozadí aplikace
About	O aplikaci	Položku ponechat beze změn
Send Diagnostic	Diagnostika	Položku ponechat beze změn

Po těchto úpravách zvolte v dolní nástrojové liště položku **Accounts** a proved'te nastavení jednotlivých položek dle údajů v tabulce

Accounts	Popis	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Domain	Definice domény	213.168.162.77
Username	Definice uživatelského jména	Vašeteleřčíslo
Password	Definice hesla	Vašeheslo
Advance	Promáčkněte tuto položku a pokračujte níže	
	Auth User	Vašeteleřčíslo
	Proxy Server	213.168.162.77
	Reg.Timeout	60
Ringtone	Definice vyzváněcího tónu	Classic – Dle uvážení definujte vyzváněcí tón

K dokončení nastavování proved'te uložení dat buttonem [save](#) v horní části aplikace a program restartujte. Po opětovném startu musí být v dolní části displaye zeleně prosvětleny buttony **SIP** a **Cellular**. Nastavení je tímto krokem dokončeno.

Pro zjištění kvality hovoru vytočte *850 Echotest, popř. *852 Zjištění výše Vašeho kreditu. (zdarma)

