



GYRUSS TELECOM

Návod na nastavení Nokií řady E

verze 1.1

...s operačním systémem S60 3rd Edition, Feature Pack 1.

Nastavení Nokií řady E

...s operačním systémem S60 3rd Edition, Feature Pack 1. U této verze systému byste se neměli splést, u jiných verzí jsou jen malé odchylky.

Údaje nezbytné k nastavení vašeho mobilu získáte v emailu při aktivaci testovací sady na „zkoušku“.

Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu Wi-Fi sítě a máte přístup k internetu (zvolte prohlížení webu a zkuste si otevřít nějakou internetovou stránku).

Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Nastavení SIP

Volby > Nový profil SIP

Nyní proved'te nastavení jednotlivých položek dle údajů v tabulce.

login: Vaše telefonní číslo

heslo: Vaše heslo

SIP proxy: 213.168.162.77

Nastavení SIP	Obecně	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Název profilu	přiřad'te SIP profilu vámi zvolené jméno	GYRUSS
Profil služby	ve většině případů je to IETF	IETF
Výchozí přístupový bod	definovaný WIFI bod který používáte pro přístup k internetu	mojeWIFI
Veřejné uživatelské jméno	může mít tvar sip:@sip.domena.cz, např. sip:910101054@sip.nic.cz nebo sip:jmeno.prijmeni@sip.domena.cz (vaše veřejné uživatelské jméno vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny)	sip:Vašeteleřčíslo@213.168.162.77
Použití kompresi	ve většině případů je to Ne	Ne
Registrace	Podle potřeby	Podle potřeby
Použití zabezpečení	ve většině případů je to Ne	Ne
Nastavení Proxy serveru	Obecně	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Adresa proxy serveru	např. sip:sip.domena.cz nebo sip:217.31.204.193	sip: 213.168.162.77
Oblast	tato položka se liší, dostupné volby jsou netway nebo ipbx	ipbx
Uživatelské jméno	může mít tvar telefonního čísla, např. 910101054 anebo jiného řetězce znaků, např. jmeno.prijmeni (vaše uživatelské jméno vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny)	Vašeteleřčíslo
Heslo	vaše heslo vám sdělí váš operátor nebo	Vašeheslo

	administrátor vaší ústředny	
Povolit volné směrování	většinou je to Ano	Ano
Typ přenosu	většinou je to UDP, můžete také zvolit Automaticky	UDP
Port	výchozím nastavením je 5060, ale může se lišit	5060
Nastavení Registračního serveru	Obecně	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Adresa reg.servru	např. sip:sip.domena.cz nebo sip:217.31.204.193	sip: 213.168.162.77
Oblast	tato položka se liší, dostupné volby jsou netway nebo ipbx	ipbx
Uživatelské jméno	může mít tvar telefonního čísla, např. 910101054 anebo jiného řetězce znaků, např. jmeno.prijmeni (vaše uživatelské jméno vám sdělí váš operátor nebo administrátor Vaší ústředny)	Vašetelefcíslo
Heslo	vaše heslo vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny	Vašeheslo
Typ přenosu	většinou je to UDP, můžete také zvolit Automaticky	UDP
Port	výchozím nastavením je 5060, ale může se lišit	5060

Nyní se vraťte zpět do Nastavení SIP, kde by se u vámi vytvořeného SIP profilu měla objevit informace Registrován. Vyčkejte několik vteřin, pokud nastavení nebylo provedeno správně objeví se Neregistrován nebo Chyba registrace.

Po nastavení SIP profilu pokračujte nastavením Internetového telefonu.

Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Internetový telefon > Volby > Nový profil

Profilu přiřadte název, pak zvolte Profily SIP, vyberte dříve vytvořený SIP profil a zmáčkněte OK

Pro zjištění kvality hovoru vytočte *850 Echotest, popř. *852 Zjištění výše Vašeho kreditu. (zdarma)