



GYRUSS TELECOM

Návod k nastavení iPhone 3G

...se softwarovým klientem SipPhone staženým z AppStore

**verze 1.2
2010**

Nastavení iPhone

...se softwarovým klientem SipPhone staženým z AppStore

Údaje nezbytné k nastavení vašeho iPhone 3G získáte v e-mailu při aktivaci testovací sady na „zkoušku“. Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu Wi-Fi sítě a máte přístup k internetu (zvolte prohlížení webu a zkuste si otevřít nějakou internetovou stránku).

Softwarový klient je k dispozici ke stažení v AppStore přes aplikaci iTunes za cenu 5,49 €. Po instalaci softwarového klienta SipPhone, který se nachází v dolní nástrojové liště, zvolte položku *Settings* a proveďte nastavení jednotlivých položek podle údajů v následující tabulce.

Setting	Popis	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Default Ringtone	definice vyzvánění	Classic
Mic Volume	definice citlivosti mikrofону	10
Prefix	definice prefixu	Prefix
Prefix +	definice prefixu	Prefix "+ "
Outbound proxy	definice Outbound proxy serveru	sip.gyruss.eu
Local Port	definice lokálního portu	Local Port
RTP Port	definice RTP Portu	4000
SIP Stun	definice Stun serveru	OFF
SIP Stun Server	definice Stun serveru	SIP Stun Server
CODEC	definice použitého kodeku	Auto
RFC3605 Support	definice podpory RFC	ON
Blackround Photo	definice pozadí aplikace	podle svého výběru definujte pozadí aplikace
About	o aplikaci	položku ponechte beze změn
Send Diagnostic	diagnostika	položku ponechte beze změn



Po těchto úpravách zvolte v dolní nástrojové liště položku *Accounts* a proveďte nastavení jednotlivých položek podle údajů v následující tabulce.

Accounts	Popis	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Domain	definice domény	sip.gyruss.eu
Username	definice uživatelského jména	vašetelčíslo
Password	definice hesla	vašeheslo
Advance	promáčkněte tuto položku a pokračujte níže	
	Auth User	vašetelčíslo
	Proxy Server	sip.gyruss.eu
	Reg.Timeout	60
Ringtone	definice vyzváněcího tónu	podle svého výběru definujte vyzváněcí tón

K dokončení nastavení proveďte uložení dat buttonem *save*, který se nachází v horní části aplikace, a program restartujte. Po opětovném startu musí být v dolní části displeje zeleně prosvětleny buttony *SIP* a *Cellular*. Nastavení je tímto krokem dokončeno.

Kvalitu hovoru můžete zjistit zdarma vytočením jednoho z uvedených čísel:

*850 - Echotest

*852 - Zjištění výše vašeho kreditu

